

飛沫感染防止対策

ロールアップ パーテーション 取扱い説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱い説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
間違った取扱いや不適切な取扱いは重大な事故につながる恐れがあります。
本取扱い説明書は管理責任者がかならず保管してください。

◆ 使用上のご注意

- 本製品は飛沫感染防止対策用パーテーションです。
本来の目的以外には使用しないでください。
- 室内の傾斜の無い平坦な床面でご使用ください。
- ナイフや尖った物に接触させないでください
- 熱原や火気の近くでの使用・放置はおやめください。
変色、変形、破損、火災等の原因になります。
- 揮発性溶剤（ベンジン、シンナー、ガソリン等）の使用は避けてください。
- ご使用前に本製品を点検し、不具合があれば使用を中止し、交換等の処置を行ってください。
- ご使用後は汗や汚れを落とし（アルコール等除菌剤の使用可）直射日光や火気の近く
また車内等の高温になるような場所に保管しないでください。

◆本体の（簡単）組立

本製品はベースと支柱の2つのパーツからできています。・・・写真 A

- ① 本体ベースの脚を 90° 開きます。・・・写真①
- ② 支柱をつなぎ、ベースの穴に下まで届くよう差し込みます。・・・写真②
- ③ 本体ベースの脚を押さえながらロールアップシートを引き揚げます。
- ④ 引き揚げたシートを支柱先端のフックにシート上端レールにさしこみます。・・・写真④
このとき フックがキチンと溝に収まっているか充分に確認してください。
- ⑤ 製品としては出来上がりですが。シートがより垂直になるよう支柱を調整してみてください。

*セット時にシートにカールが発生している場合がありますが時間経過とともに解消されます。



写真 A & ①
(W120cm は支柱は2本)



写真②



写真 ④



写真 ⑤ 完成図

*高さ調節に関し

基本各サイズとも支柱の組み合わせによって高さを変更することが可能です
その際には支柱繋ぎ用ゴムをカットする必要があるが
ご使用に関しての強度等の影響は有りません。

高さ調整 : 床面からの高さ

W600 mm

- ① H2090 mm : 4 本繋ぎ
- ② H1590 mm : 3 本繋ぎ
- ③ H1090 mm : 2 本繋ぎ
- ④ H 590 mm : 1 本使い

W900 mm, および W1200 mm

- ① H2090 mm : 3 本繋ぎ
- ② H1430 mm : 2 本繋ぎ
- ③ H770 mm : 1 本使い

◆ 品質表示

ベース本体 及び 支柱 : アルミ合金、 シート部 : 軟質塩ビ

原産地 : 中国